

Tastvin

Fabrique votre cave à vins

Tastvin

Made in France



TASTVIN
235 avenue de la plaine brunette
ZI Athélia 2
13600 LA CIOTAT
FRANCE
Phone: +33(0)4 42 98 10 65
Web: www.tastvin.com
Email: tastvin@wanadoo.fr



Offrez à votre vin la cave qu'il mérite

Installation:

L'emplacement de votre cave à vin devra être dans un local suffisamment aéré, pas trop humide, éloigné d'une source de chaleur et sur un sol stable et plan.

La température du local entre 0° et 30°.

Stabiliser l'armoire de niveau en agissant sur les pieds.

Attendre 48h avant de brancher l'appareil.

La prise de courant doit être accessible lorsque l'armoire est en place.

Mise en place des bouteilles:

Chaque étagère est utilisables en rangement individuel coulissant ou en empilage.

Rangement coulissant individuel: tirer la clayette jusqu'à la butée, ranger les bouteilles dans les emplacements prévus en commençant par le fond.

Empilage: verrouiller la clayette en position rentrée à l'aide du verrou situé à l'arrière au fond à gauche de la clayette.

Empilage maximum sur 4 hauteurs.

Entretien:

Les parties intérieures se nettoient avec de l'eau et du savon ou avec un nettoyeur pour vitres.

Une fois par an, dépoussiérer la grille à l'arrière de l'appareil.

La Température



VOYANTS	SIGNIFICATION
	Compresseur en fonctionnement
	Dégivrage
	Alarme température

Votre armoire est équipée d'un thermostat électronique programmable à microprocesseur, qui permet de refroidir ou de réchauffer automatiquement afin de maintenir une température autour de 12°.

Cette température est préconisée par les œnologues, (réglage effectué par nos soins).

Nous vous conseillons de ne pas la modifier.

Toutefois il est possible de régler une température différente en suivant les indications ci-dessous

Appuyer sur la touche SET pendant une seconde, la température de consigne s'affiche (12°).

Pour modifier le réglage, utiliser les touches ▲ et ▼ et appuyer sur SET pour mémoriser le nouveau réglage.